Configuration Imprimante Wi-Fi en connexion autonome







Vous avez des questions ? Contactez-nous au **+33 9 72 37 09 80** ou **+32 8 128 01 20** 

**Lundi au Vendredi** 9h-12h/13h30-18h

2

Ē

Configuration Imprimante Wi-Fi en connexion autonome

easy**shop** 

SHOPCAISSE



# Configuration Imprimante Wi-Fi en connexion autonome



## 1 Connectez l'imprimante

Branchez l'alimentation de votre imprimante. Si vous disposez d'un tiroir-caisse, alors branchez le à l'imprimante.



 On parle d'imprimante "autonome" car elle va fonctionner sans l'aide d'une box Internet.





>



### **3** Connectez votre imprimante et votre caisse

Rendez-vous alors dans l'application Easyshop. Accédez à vos paramètres, faites défiler le menu jusqu'à trouver l'onglet "Imprimantes" et appuyez sur "Ajouter". Saisissez alors le nom de l'imprimante (exemple : "Imprimante Ticket"). Appuyez ensuite sur "Rechercher une imprimante". La recherche doit faire apparaître une adresse IP (ex. : 192.168.1.87), sélectionnez-la.



#### 4 Testez l'impression

Dès que c'est fait, appuyez sur "Tester impression".

- Si la connexion est établie, un ticket s'imprime indiquant "Connexion établie avec succès"
- Si votre ticket sort blanc, retournez le rouleau à l'intérieur de l'imprimante car c'est du papier thermique qui ne fonctionne que d'un côté. Vous n'avez plus qu'à sauvegarder et c'est fini !

#### () Papier thermique de 80mm.

Paramètres	Version démo, cette configuration sera perdue, devenez client pour configurer définitivement votre coisse. Devenir client			
PRIX	<	Création d'une ir	nprimante	Enregistrer
	Généralité			
📮 Télécommandes	Nom			
	Actif			
	Type d'imprimante		Imprimante	ticket compatible epson 👻
Imprimantes	Communication			
Gérer mon ticket	Adresse ip			
စြာ္လွ် Paramétrages imprimantes	Rechercher une imprimante			>
		Tester impr	ession	
တြဲစ္စိ Paramétrages flux trésorerie				
Moyens de paiements				
Retour à l'écran de caisse				